

2488/360F 標準型話機簡易操作卡

音量調整:

- 1.響鈴音量:不提聽筒,直接按音量▲▼鍵 0-4 階調整。0 為不響鈴(須系統開放)
- 2.免持音量:不提聽筒,按"免持"鍵,再按音量▲▼鍵 1-8 階調整。
- 3.聽筒音量:提聽筒通話中,直接按音量▲▼鍵 1-8 階調整。
- 4.背景音樂:背景音樂聆聽中,直接按音量▲▼鍵 1-8 階調整。

鈴聲選擇:

- 1.內線鈴聲:不提聽筒,按"功能"鍵+ # 7→按 1(1cm)→按 1-8 鈴聲。
- 2.外線鈴聲:不提聽筒,按"功能"鍵+ # 7→按 2(co)→按 1-8 鈴聲。

接聽電話:

- 1.內外線來電:話機響鈴中,提聽筒→通話。
- 2.同群代接:同一分機群話機響鈴中→按"＊"鍵→提聽筒通話。
- 3.直接代接:他分機來電響鈴中→按該響鈴分機號碼→按 6→提聽筒通話。

撥打電話:

- 1.內線電話:(不)提聽筒→按內線號碼→提聽筒通話。
- 2.外線電話:(不)提聽筒→按 0→按電話號碼→提聽筒通話。
- 3.末組重撥:(不)提聽筒→按"重撥"鍵(系統自動佔線及撥號)→提聽筒通話。
- 4.密碼外撥:(不)提聽筒→按 1+隨身密碼→按電話號碼→提聽筒通話。
- 5.簡撥外撥:(不)提聽筒→簡撥組數 500-549→提聽筒通話。

保留及轉接:

- 1.電話保留:內外線通話中→按"保留"鍵。
- 2.電話轉接:通話中→按"保留"鍵→按分機號碼→掛回聽筒。
- 3.暫留轉接:外線通話中→按"暫留"鍵+分機號碼→廣播他分機接聽暫留電話。
- 4.暫留接取:他分機廣播接聽暫留號碼→按"暫留"鍵+分機號碼→提聽筒通話。

分機廣播:

- 1.單一廣播:提聽筒→按分機號碼→按"＊"鍵→廣播該分機。
- 2.全體廣播:提聽筒→按"功能"鍵+400→廣播所有分機。
- 3.廣播回話:聽到他分機廣播中→按"#"鍵→提聽筒與廣播者通話。

靜音:通話中→按"功能"鍵+76→話機送話靜音,再按一次"功能"鍵+76 即解除。

簡撥設定:

不提聽筒→按"功能"鍵+1→按簡撥組數 500-549→輸入電話號碼→按"保留"鍵→按 1-4 選擇來電鈴聲→按 01-24 選外線群→完成。

個人鬧鈴:

設定鬧鈴:不提聽筒→按"功能"鍵+92→輸入時間(00:01-23:59)→按 1(一次式) /2(永久式)→完成。

取消鬧鈴:不提聽筒→按"功能"鍵+ * 92→取消。

聆聽音樂:不提聽筒→按 800→播放音樂,再按一次 800 即解除。